


ReCyclizer

extra performance for your BMW boxer

installatie op **BMW R1200**

Er zijn zoveel modellen dat ze niet allemaal een eigen handleiding hebben. Het idee is dat de ReCyclizer dicht bij de luchtbehuizing komt te zitten. Waar de lucht binnenkomt en gemeen wordt. (Dus niet direct op de computer.) Laat het weten als je er niet uitkomt alsjeblieft.



Ok, laten we beginnen...

- Verwijder het voorste zadelgedeelte
- Demonteer het linker kunststof tankpaneel (4 snelsluitingen)
- Demonteer het linker kunststof paneeltje boven de aanzuigbuis (2 snelsluitingen)
- Demonteer het linker metalen tankpaneel (3 torx schroeven T20 en klikverbinding)
- Localiseer IntakeAirTemperature-sensor (De IAT sensor bevindt zich ter hoogte van de luchtfilter behuizing).
- Druk de zilveren clip in en ontkoppel de IAT Sensor Wire Harness
- Plaats de ReCyclizer tussen de IAT Sensor en de IAT Wire Harness. Druk het ijzeren beugelje in zodat alles heel goed in elkaar steekt.
- Plaats alles terug en geniet van de ReCyclizer!

Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen risico. Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.


We wensen je veel rijplezier!

ReCyclizer

extra performance for your BMW boxer

BMW boxer: **R1200**

There are so many BMW boxer models, that's why not all of them have their own manual. The idea is to find the IAT (Intake Air Temperature) sensor. This sensor is located at the spot where the air comes in and is being measured. Please let us know if you need help.



- Remove:
- The front saddle
 - The left plastic panel (4 quick locks)
 - The left little plastic panel above the inlet tube (2 quick locks)
 - The left metal tank panel (3 torx screws T20)
- Locate IntakeAirTemperature-sensor. The IAT sensor is located near the air filter housing.
 - Push the metal bracket to unlock the IAT Sensor Wire Harness
 - Connect ReCyclizer to the IAT Sensor and the IAT Wire Harness.
 - Fit the panels on the motor bike again and enjoy the ReCyclizer!

Application of the ReCyclizer is at your own risk. Liability, in any form is rejected.


Have a good trip.

ReCyclizer

extra performance for your BMW boxer

installatie op R1100 & R1150

Er zijn zoveel modellen dat ze niet allemaal een eigen handleiding hebben. Het idee is dat de ReCyclizer dicht bij de luchtbehuizing komt te zitten. Waar de lucht binnenkomt en gemeten wordt. (Dus niet direct op de computer.) Laat het weten als je er niet uitkomt alsjeblieft.



Ok, laten we beginnen...

- Verwijder het zadelgedeelte
- Localiseer IntakeAirTemperature-sensor (De IAT sensor bevindt zich ter hoogte van de luchtfilter behuizing).
- Druk de zilveren clip in en ontkoppel de IAT Sensor Wire Harness
- Plaats de ReCyclizer tussen de IAT Sensor en de IAT Wire Harness.
- Druk daarbij het ijzeren beugeltje in zodat alles heel goed in elkaar steekt.
- Plaats alles terug en geniet van de ReCyclizer!

Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen risico. Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.

We wensen je veel rijplezier!


ReCyclizer

extra performance for your BMW boxer

BMW boxer: R1100 & R1150

There are so many BMW boxer models, that's why not all of them have their own manual. The idea is to find the IAT (Intake Air Temperature) sensor. This sensor is located at the spot where the air comes in and is being measured. Please let us know if you need help.

Some examples:



- Remove the front saddle
- Located IAT sensor
- Push the metal bracket to unlock the IAT Sensor Wire Harness
- Connect ReCyclizer to the IAT Sensor and the IAT Wire Harness.
- Fit the panels on the motor bike again and enjoy the ReCyclizer!


Application of the ReCyclizer is at your own risk. Liability, in any form is rejected.

Have a good trip.

ReCyclizer

extra performance for your BMW boxer

installatie op **BMW F & R850**



vb. F800

IAT-SENSOR


Ontkoppel IAT
WIRE HAR-
NESS



vb. R850

IAT-SENSOR

Ontkoppel IAT
WIRE HAR-
NESS



Geplaatste
ReCyclizer

Ok, laten we beginnen...

- Verwijder het zadel en kijk of u de luchttemperatuursensor kunt localiseren
- Zonee; Demonteer het centrale kunststofpaneel (8 Torx schroeven).
- De aansluiting van de luchttemperatuursensor zit centraal aan de rechterkant, zoals aangeduid in de afbeelding.
- Druk op het metalen beugeltje om de connector te ontgrendelen. Trek vervolgens de connector los van de luchttemperatuursensor.
- Sluit de ene zijde van de ReCyclizer aan op de sensor, de andere zijde op de sensorkabel.
- Druk daarbij het ijzeren beugeltje in zodat alles heel goed in elkaar steekt.
- Duw het geheel wat opzij om het centrale paneel terug goed te kunnen monteren. Plaats vervolgens het zadel terug en geniet!

*Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen risico.
Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.*

We wensen je veel rijplezier!


ReCyclizer

extra performance for your BMW boxer

BMW boxer: **BMW F & R850**

There are so many BMW boxer models, that's why not all of them have their own manual. The idea is to find the IAT (Intake Air Temperature) sensor. This sensor is located at the spot where the air comes in and is being measured. Please let us know if you need help.

Some examples:



IAT-SENSOR

Installed ReCyclizer



-
- Remove the saddle and the plastic center panel (8 torx screws)
 - The connector of the air intake temperature sensor is shown in the white circle. Press the metal bracket to unlock the connector. Pull it out of the socket gently.
 - Connect one side of the ReCyclizer with the sensor socket. Connect the other side to the disconnected cable.
 - Find a good position for the ReCyclizer so that the center panel can be fitted properly back on the motorcycle.
 - Put the saddle back in place and enjoy!

*Application of the ReCyclizer is at your own risk.
Liability, in any form is rejected.*

Have a good trip.